

# Manuale contatore gas

- 1 display
- 2 tasto scorrimento display  
funzioni generali contatore
- 3 tasto visualizzazione "Vb":  
è la lettura del contatore in  
quel determinato istante
- 4 matricola identificativa  
(codice di 16 caratteri con  
formato: **MTSXXXXXXXXXXXXXX**)



## Istruzioni per visualizzare la lettura del contatore

Il display è solitamente spento, e si accende ogni volta che viene premuto il pulsante blu a sinistra. **Premendo solo il tasto blu a sinistra, il display mostra la lettura del contatore in quel determinato istante**



[www.retapiu.it](http://www.retapiu.it)

# Principali informazioni contenute nel display

Premendo il tasto arancio a destra del display, si possono visualizzare le seguenti informazioni:

**D** Data    **H** Ora    **ID** PDR ( punto di riconsegna)

**SD** Stato del dispositivo (0 normale, 0 3 in comunicazione, 0 2 porta ottica attiva)

**Fx** Fascia oraria attiva

**T1** Totalizzatore di volumi in fascia oraria F1

**T2** Totalizzatore di volumi in fascia oraria F2

**T3** Totalizzatore di volumi in fascia oraria F3

Il display mostra anche il simbolo di batteria scarica (stato di consumo della batteria) Questo stato è gestito dal contatore e tenuto sotto controllo da RetiPiù: **non è necessario controllare e segnalare lo stato del dispositivo.**

## Manutenzione del contatore

L'attività di manutenzione del contatore può essere effettuata solo dal personale autorizzato di RetiPiù. Non effettuare in nessun caso manomissioni o interventi sul contatore: potrebbero comprometterne la sicurezza e funzionalità. **RetiPiù non risponde di danni conseguenti alla manomissione del contatore**

In caso di guasto o perdita di gas, contattare il numero verde di pronto intervento **800 552277, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.**