


# MANUALE CONTATORE GAS

## Descrizione dell'apparecchio

Il contatore gas si presenta come nella seguente figura:



1 → Display;

2 → Tasto scorrimento display;

3 → tasto visualizzazione "Vb": è la lettura del contatore in quel determinato istante

4 → matricola identificativa (codice di 16 caratteri con formato: MTSXXXXXXXXXXXXXX)

## Istruzioni per la consultazione

Il display è solitamente spento, e si accende ogni volta che viene premuto il pulsante blu a sinistra. Premendo solo il tasto blu a sinistra, il display mostra la lettura del contatore in quel determinato istante

Premendo il tasto arancio a destra del display, si possono visualizzare le seguenti informazioni:

D Data H

Ora ID PDR ( punto di riconsegna)

SD Stato del dispositivo (0 normale, 0 3 in comunicazione, 0 2 porta ottica attiva)

Fx Fascia oraria attiva

T1 Totalizzatore di volumi in fascia oraria F1

T2 Totalizzatore di volumi in fascia oraria F2

T3 Totalizzatore di volumi in fascia oraria F3

Il display mostra anche il simbolo di batteria scarica (stato di consumo della batteria) Questo stato è gestito dal contatore e tenuto sotto controllo da RetiPiù: non è necessario controllare e segnalare lo stato del dispositivo

## Manutenzione del contatore gas

Il contatore gas può essere maneggiato solamente dal personale autorizzato di RetiPiù. **Non effettuare in nessun caso manomissioni o interventi** sul contatore gas: potrebbe comprometterne la sicurezza e funzionalità. In caso di guasto o perdita di gas, contattare il numero verde di pronto intervento **800 552277**.